

MANTENIMIENTO
PROGRAMADO

TABLA DE MANTENIMIENTO CHANGAN

GUIA DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE	5000	10000	15000	20000	25000	30000
Alineación dirección		I		I		I
Alineación luces delanteras		A		A		A
Rotar llantas		A		A		A
Balanceo de las ruedas delanteras		A		A		A
Nivel aceite caja de cambios		C		C		C
Cambio de aceite motor y filtro	R	R	R	R	R	R
Estado Bujías (reemplazar según estado)				R		
Cambio filtro aire (según estado)	I	R	I	R	I	R
Cambio filtro combustible	I	R		R		R
Verificar filtro de climatización (según Modelo)						
Cambio líquido de frenos (Cada 2 años)						
Cambio líquido refrigerante (Cada 2 años) ¹						
Ajuste y verificación abrazaderas mangueras	I	I		I		I
Verificar juego libre pedal embrague	I-A	I-A		I-A		I-A
Ajustar suspensión General	I-A	I-A		I-A		I-A
Cambio Cadena distribución y patín						
Validar y ajustar correas accesorios ²	I	I		I		I

I: Inspección R: Reemplazo C: Completar niveles A: Ajuste

TABLA DE MANTENIMIENTO CHANGAN

35000	40000	45000	50000	55000	60000	65000	70000	75000	80000	85000	90000	95000	100000
	I		I		I		i		I		I		I
	A		A		A		A		A		A		A
	A		A		A		A		A		A		A
	A		A		A		A		A		A		A
	C		C		C-R ³		C		C		C		C
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	R				R				R				R
I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	R		R		R		R		R		R		R
	I								I				
	R								R				
	R								R				
	I		I		I		I		I		I		I
	I-A		I-A		I-A		I-A		I-A		I-A		I-A
	I-A		I-A		I-A		I-A		I-A		I-A		I-A
					R ⁴								
	I		I		I		I		I		I		I

TABLA DE MANTENIMIENTO CHANGAN

GUIA DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE	5000	10000	15000	20000	25000	30000
Revisión general de Luces (exteriores e interiores)	I	I	I	I	I	I
Verificar y ajustar amortiguadores	I	I		I		I
Verificar fugas en cilindros de frenos		I		I		I
Revisión niveles líquidos (frenos, refrigerante, dirección, limpia parabrisas, Batería)	I-C	I-C		I-C		I-C
Verificar estado (visual) rodamientos general						
Ajustar y lubricar empaques puertas	I-A	I-A		I-A		I-A
Verificar y ajustar Bandas de frenos		I		I		I
Verificar y ajustar freno de estacionamiento	I-A	I		I		I
Inspección visual de pastillas frenos y discos	I	I		I		I
Calibrar presión y verificar estado llantas (Incluida llanta de repuesto)	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A
Verificar y ajustar Juego libre Dirección, axiles, terminales, guarda polvos	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A
Verificar y ajustar ejes y guarda polvos-posibilidad fuga grasa	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A
Verificar sistema de carga y batería (limpiar bornes, y nivel electrolitos)		I		I		I
Limpieza cuerpo de mariposa		I		I		I
Verificar y ajustar sistemas electrónicos con Scanner	I	I		I		I

1: Utilice refrigerante de motor original CHANGAN u otro de calidad equivalente para evitar posible corrosión del aluminio dentro del sistema de enfriamiento del motor, ocasionado por otro refrigerante que no sea original.

Tras el primer cambio, cámbielo cada 40.000 km. o 24 meses.

2: Cambie las correas del alternador si están dañadas o gastadas en exceso

3: Completar niveles aplica para caja automática, remplazo aplica para todas las cajas mecánicas.

4: Aplica para el modelo Benni.

TABLA DE MANTENIMIENTO CHANGAN

35000	40000	45000	50000	55000	60000	65000	70000	75000	80000	85000	90000	95000	100000
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I		I		I		I		I		I		I
	I		I		I		I		I		I		I
	I-C		I-C		I-C		I-C		I-C		I-C		I-C
	I								I				
	I-A		I-A		I-A		I-A		I-A		I-A		I-A
	I		I		I		I		I		I		I
	I-A		I		I		I		I-A		I		I
	I		I		I		I		I		I		I
I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A
I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A
I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A	I-A
	I		I		I		I		I		I		I
	I		I		I		I		I		I		I
	I		I		I		I		I		I		I